




utb Laser und Vermessungstechnik GmbH
Industriestraße 26a, AT-7400 Oberwart
FN 334620p | UID: ATU65232045

Tel: +43(0)3352 / 380 90

E-mail: office@utb.at | www.utb.at

utb Emlid Flow Survey App Android + IOS 1Y



Art.Nr.: utb_Emlid_Flow_Survey_LC_1Y

Hersteller: Emlid

€ 255,00

exkl. 20% USt.

€ 306,00inkl. USt.

Produkt im Shop kaufen:



Highlights

Moderne App zur Landvermessung in Kombination mit Emlid GNSS-Antennen

Effiziente Datenerfassung und Absteckung

Linienabsteckung

Export und Import von CSV, DXF und SHP

Fügen Sie Codes zu Ihren Daten hinzu

Arbeiten Sie mit verschiedenen Hintergrundkarten

Emlid Flow - Moderne App zur Landvermessung in Kombination mit EMLID GNSS-Antennen

Punkte aufnehmen

Nehmen Sie Punkte auf, schreiben Sie detaillierte Beschreibungen und führen Sie Qualitätskontrollen über unsere reaktionsfähige Benutzeroberfläche durch. Die App verfügt über integrierte Unterstützung für Projektionen, Gitter und Geoide sowie eine Bibliothek mit Hunderten verifizierter Koordinatensysteme.

Assistent für Koordinatensysteme

Emlid Flow verfügt über einen Assistenten zur manuellen Koordinatensystemerstellung für Bereiche ohne vordefiniertes Koordinatensystem. Um Ihre Vermessung zu starten, müssen Sie lediglich das Datum angeben, Transformationsparameter oder Projektionen eingeben und Ihr Geoid auswählen.

Intuitives Absteckungstool

Emlid Flow zeigt Ost-Nord-Abstände und Luftlinienabstände an und unterstützt die Abtrags- und Auftragsanzeige. Wenn Sie sich einem Punkt nähern, wechselt die Anzeige in einen Nahausrichtungsmodus, der Ihnen hilft, genau über dem Punkt zu zentrieren. Darüber hinaus verfügt die App über ein Nahausrichtungstool, wenn es auf Präzision ankommt.

Sammeln Sie Daten und erstellen Sie unterwegs Linienzeichnungen

Messen Sie und fahren Sie mit nur wenigen Fingertipps fort. Sie können entweder vordefinierte Geometrietypen oder eine vollständige Codebibliothek verwenden, je nachdem, was Ihren Anforderungen entspricht.

Linienabsteckung

Das Navigieren zu einer Zeile ist intuitiv. Mit unseren visuellen Hilfslinien können Sie eine Absteckung mit Versatz durchführen. Die Entfernungsanzeige entlang der Linie hilft Ihnen bei der Absteckung bei der Stationierung.

Fügen Sie Codes zu Ihren Daten hinzu

Vergessen Sie das Auswendiglernen von Codelisten. Ihre gesamte Bibliothek steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Fügen Sie Codes hinzu, wechseln Sie schnell zwischen verschiedenen Objektcodes, beginnen Sie neue Zeilen und sammeln Sie weiterhin vorhandene. Laden Sie Ihre benutzerdefinierte Codebibliothek hoch oder verwenden Sie eine in Emlid Flow integrierte Standardbibliothek mit mehr als hundert Codes, die von Anfang an verfügbar sind.

Arbeiten Sie mit verschiedenen Hintergrundkarten

Laden Sie topografische Karten, Katasterpläne und Luftbilder aus WMS- und WMTS-Quellen hoch oder arbeiten Sie mit einer integrierten Satellitenkarte.

Lokalisierung

Passen Sie Ihr Koordinatensystem an die Kontrollpunkte an Suchen oder passen Sie fehlende oder veraltete lokale Koordinatensystemparameter an. Abhängig von den bereitgestellten Daten wählt Emlid Flow automatisch den Kalibrierungsalgorithmus aus, der die beste Genauigkeit liefert. Alle Residuen werden auf einem einzigen Bildschirm angezeigt, sodass Sie beim Anpassen den vollständigen Kontext haben.

WICHTIG:

Nach Ablauf der 1-Jahres-Lizenz, gerechnet ab dem Bestelldatum bei utb, wird Ihnen automatisch eine weitere **1-Jahres-Lizenz inkl. Updates** freigeschaltet und verrechnet damit ein reibungsloser Betrieb gewährleistet ist.

Kündigungsfrist: mind. 3 Monate vor der automatischen Verlängerung.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer +43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.